



Nord-Fron kommune

INSTRUKS FOR BRUK AV VANNPOST

1. Gjør klar slange for påfylling.

NB! Fest slange godt, fylling starter automatisk etter betaling.

2. Påse at NØDSTOPP **ikke** er aktivert (Nødstopper er kun for nødsituasjoner). Hvis NØDSTOPP er inne, vil rød lampe merket VARSEL NØDSTOPP lyse.

NØDSTOPP må da deaktiveres ved å vri den røde knappen mot høyre, og rød lampe vil slukke.

Ved bruk av NØDSTOPP, husk å trykke STOPP på kort-automat for å avslutte betaling.

3. Gjennomfør betaling ved å «tæppe», eller sette inn bankkort i kort-automat. Fylling starter automatisk.

4. Stopp fylling ved å trykke STOPP på skjermen til kort-automaten. Vann stenges og betaling avsluttes.

5. Lukk dør til skap og heng på plass slange etter bruk.

PRIS: kr. 10,-

Påløp kr. 10,- hvert tredje minutt.

Det tappes på ca. 1m³ på 3 minutter.

